

Руководство по эксплуатации

SGTR02

Радиогид система

Приемник



Передатчик

 Radiosync

Передатчик

Комплектация:

1. Передатчик – 1 шт.
2. MiniUSB кабель – 1 шт.
3. Микрофон с ветрозащитой – 1 шт.
4. Сменная ветрозащита – 1 шт.
5. Тканевый ремешок – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.



Функционал:

1. Кнопка «Назад» ◀◀ ③ и кнопка «Вперед» ▶▶ ⑥:

- Кнопка ◀◀ используется для переключения каналов назад.
- Кнопка ▶▶ используется для переключения каналов вперед.

2. Кнопка «М» ⑤:

- Для включения передатчика удерживайте кнопку «М», пока устройство не включится.
- Для изменения канала на выключенном передатчике нажмите и удерживайте одновременно кнопки «М» и ▶▶. После включения устройства отпустите кнопку «М» и измените номер канала с помощью кнопок ◀◀ или ▶▶. Для завершения настройки нажмите кнопку «М», затем выключите и включите устройство повторно.

3. Разъем 3.5 мм Jack ②:

- Используется для подключения микрофона или AUX кабеля.
- Вставьте штекер микрофона или AUX кабеля в разъем 3.5 мм до упора, чтобы обеспечить стабильное соединение.

4. Разъем miniUSB ④:

Используется для зарядки устройства. Подключите зарядный кабель из комплекта в разъем miniUSB. Убедитесь, что соединение плотно прилегает для корректной зарядки.

Приемник

Комплектация:

1. Приемник – 1 шт.
2. MiniUSB кабель – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. Тканевый ремешок – 1 шт.
5. Многоцветный наушник – 1 шт.



Функционал:

- 1. Кнопки «Уменьшение громкости» ⏮ ③, «Увеличение громкости» ⏭ ⑥ и «Воспроизведение/Пауза» ▶⏮ ② :**

Для включения/выключения устройства долго удерживайте кнопку ▶⏮.

- 2. Разъем 3.5 мм ⑤ :**

Используется для подключения наушников или AUX кабеля. Вставьте штекер наушников или AUX кабель в разъем 3.5 мм до упора.

- 3. Разъем miniUSB ① :**

Используется для подключения зарядного кабеля (в комплекте).

Для начала работы:

1. Подключите микрофон к разъему 3,5 мм передатчика, вставив его до упора.
2. Для включения передатчика нажмите и удерживайте **кнопку «М»** до включения устройства.
3. Для включения приемника нажмите и удерживайте **кнопку ►** на приемнике.
4. Подключите наушники к разъему приемника 3,5 мм, вставив штекер до упора.
5. Настройте громкость на приемнике, используя **кнопки управления звуком ◀** и **▶**.
6. Передатчик и приемник должны быть на одном канале для корректного приема сигнала.
7. Для завершения работы устройства удерживайте **кнопку «М»** на передатчике и **кнопку ►** на приемнике до выключения устройства.
8. Для изменения канала на выключенном приёмнике нажмите и удерживайте одновременно **кнопки ►** и **▶▶**, после включения приёмника отпустите **кнопку ►** и измените номер канала с помощью **кнопок ▶▶** и **◀◀**. Далее нажмите **кнопку ►**, после этого выключите и включите приёмник, удерживая **кнопку ►** до выключения устройства.
9. Для изменения канала на выключенном передатчике нажмите и удерживайте одновременно **кнопку «М»** и **кнопку ▶▶**. После включения устройства отпустите **кнопку «М»** и измените номер канала с помощью **кнопок ◀◀** или **▶▶**. Для завершения настройки нажмите **кнопку «М»**, затем выключите и включите устройство повторно.

Важная информация по эксплуатации и безопасности:

1. Настройка каналов:

- Убедитесь, что передатчик и приемник настроены на один канал для корректной работы. При использовании нескольких систем следите, чтобы каждая группа работала на уникальном канале.

2. Уровень заряда:

- Перед началом использования проверьте уровень заряда устройств. Не допускайте полной разрядки аккумуляторов, чтобы сохранить их емкость.

3. Использование устройств:

- Выключайте устройства, если они не используются, чтобы продлить срок службы аккумуляторов и избежать их случайного разряда. Не оставляйте устройство включенным без необходимости.

4. Условия эксплуатации:

- Используйте систему в диапазоне температур от -10°C до +45°C. Не храните устройства при отрицательной температуре. Во избежание перегрева батареи, заряжайте устройства вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

- Избегайте воздействия влаги. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройства, так как это может привести к их повреждению.
- Держите систему подальше от источников электромагнитных помех, чтобы избежать снижения качества сигнала.
- Храните устройства в безопасном месте.

5. Ремонт и аксессуары:

- Не вскрывайте корпус устройств. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению устройства и потере гарантии.
- Используйте только оригинальные аксессуары из комплекта для зарядки и эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что делать, если передатчик и приемник не подключаются?

Убедитесь, что оба устройства настроены на один канал. Перезагрузите устройства и повторите настройку. Проверьте уровень заряда батареи.

2. Можно ли подключить дополнительные приемники к одному передатчику?

Да, передатчик поддерживает неограниченное количество приемников, настроенных на тот же канал.

3. Как избежать помех между несколькими группами?

Каждая группа должна использовать уникальный канал. Настройте устройства таким образом, чтобы их каналы не пересекались.

4. Передатчик и приёмник включены, но в приёмнике не слышно звука, транслируемого передатчиком.

Проверьте корректность подключения микрофона к передатчику и наушников к приёмнику, а также убедитесь в том, что и на приёмнике, и на передатчике выставлен одинаковый канал.

5. Устройство не включается. Что делать?

Убедитесь, что уровень заряда батареи передатчика достаточный. Зарядите устройство перед использованием с помощью оригинального кабеля из комплекта.

6. Можно ли использовать один передатчик для вещания двух спикеров?

Да, но это возможно только при использовании дополнительных аксессуаров. Обратитесь за консультацией и подбором аксессуаров на официальном сайте m22.ru.

