

Пейджинговая система оповещения клиентов (фаст-фуд) Руководство пользователя



Беспроводная система вызова

R22113

Подключите адаптер питания к источнику питания, чтобы зарядить пейджеры в течение 10-20 минут.

1. Подключение нового пейджера

- Снимите пластиковую рекламную карточку, одновременно нажмите центральную кнопку и боковую клавишу, после чего загорятся 2 индикатора с правой стороны, таким образом пейджер переходит в режим сопряжения. Затем введите соответствующий идентификационный номер и нажмите кнопку вызова на клавиатуре передатчика, пейджер завибрирует и подаст звуковой сигнал, что означает успешное сопряжение. Если вы введете неверный номер, просто нажмите кнопку Удалить на клавиатуре, чтобы удалить неправильный номер, и введите его снова.

2. Продолжительность вызова

- Каждый раз, когда вы нажимаете центральную кнопку, загорается красный индикатор означающий 12 секунд работы уведомлений. Его можно увеличить максимум до 60 секунд. Когда все световые индикаторы погаснут, время работы уведомления составит 60 секунд, а режим звукового сигнала будет отключен, останется только режим вибрации.

3. Включение – выключение пейджера

- Нажмите центральную кнопку на несколько секунд, пейджер выключится с вибрацией, а индикаторы погаснут. Затем поместите его обратно в соответствующий слот для зарядки. Также вы можете кратковременно нажать функциональную клавишу, чтобы включить пейджер.

4. Включение/выключение всех пейджеров

- Введите 99 на клавиатуре передатчика и нажмите кнопку вызова, после чего все приемники будут отключены. Также вы можете повторно подключить устройство к источнику питания, чтобы снова включить все пейджеры.

5. Выбор режима оповещения

- При включенном пейджере снимите стикер и несколько раз нажмите центральную кнопку до отключения всех светодиодов. После чего пейджер перейдет в беззвучный режим, чтобы включить звук повторите процесс повторно.

6. Удаление подключенного пейджера

- Следуйте инструкции «Подключение нового пейджера», новый идентификационный номер автоматически заменит зарегистрированный.

7. Сбросьте идентификатор передатчика (клавиатуры).

- Зажмите клавишу «Вызов» на клавиатуре и не отпуская подключите кабель питания к станции. Индикатор на клавиатуре будет мерцать, кнопку «Вызов» можно отпустить. Введите желаемый (максимум двузначный) номер станции и нажмите кнопку «Вызов» еще раз для сохранения, новый номер станции автоматически заменит предыдущий. Вы можете установить один и тот же идентификационный номер для 2 или более передатчиков, чтобы один пейджер мог работать с несколькими передатчиками одновременно.

Примечание!

После сброса номера станции все пейджеры необходимо заново подключить согласно инструкции в П.1 «Подключение нового пейджера».

Технические данные

Приемник	
Рабочее напряжение	DC3,7В (перезаряжаемая батарея)
Напряжение зарядки	DC5В
Рабочая частота	433,92МГц
Ток в режиме ожидания	10±5мА
Рабочий ток	75±10мА (вибрация) 100±20мА (вибрация+звуковой сигнал)
Чувствительность при приеме	-107±2дБм
Емкость батареи	360мАч
Декодер	Обучаемый код (АМ)
Габариты	51 *104*10мм

Кнопочная панель	
Рабочее напряжение	DC12В/3А адаптер питания
Рабочая частота	433,92МГц
Ток в режиме ожидания	24±5мА
Ток при передаче	100±30мА
Устройство кодирования	Обучаемый код (АМ)
Габариты	157*234*36мм