

Руководство по эксплуатации

SGTR01

Радиогид система

Приемник

Передатчик



 Radiosync

Передатчик



Комплектация:

1. Передатчик – 1 шт.
2. Антенна – 1 шт.
3. Крепление для ношения устройства на одежде – 1 шт.
4. AUX-кабель – 1 шт.
5. Стационарный микрофон с зажимом для одежды – 1 шт.
6. Зарядный провод USB-A – Micro-USB – 1 шт.
7. Инструкция – 1 шт.

1. Кнопка питания ③ и «Блокировка» ④ :

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания  до появления информации на дисплее. По умолчанию устройство активирует частоту 75 МГц. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания .

2. Блокировка клавиш:

- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы заблокировать функции устройства. На дисплее появится символ .
- Для снятия блокировки повторите операцию. Символ  исчезнет.

2. Кнопка «Меню» ⑧:

Краткое нажатие кнопки «Меню» переключает режимы

в последовательности: **MIC** → **AUX** → **FM** → **Мощность передачи**.

- **MIC:** Подключите микрофон к разъему ⑦. Кнопками «Назад» и «Вперед» регулируется громкость микрофона.
- **AUX:** Подключите внешний источник звука через AUX-разъем ⑦. Используйте «Назад» и «Вперед» для регулировки громкости.
- **FM:** Кнопками «Назад» и «Вперед» настройте частоту в диапазоне 60–108 МГц.
- **Мощность передачи:** на экране мигает значок мощности . Кнопками «Назад» и «Вперед» выберите уровень мощности передачи (4 уровня, по умолчанию выставлен уровень 3).

3. Переключение между моно- и стерео- режимами:

- Нажмите и удерживайте кнопку «Назад» ② в течение 2 секунд.
- На экране появится значок **STEREO**, обозначающий стереорежим.

4. Воспроизведение MP3-файлов ⑥ :

1. Вставьте TF-карту в слот ⑥. Устройство автоматически начнет воспроизведение аудиофайлов.

2. Используйте кнопки:

- «Назад» ② — предыдущий трек.
- «Вперед» ⑤ — следующий трек.
-  ⑨ — воспроизведение/пауза.

3. Отключение AUX-кабеля автоматически вернет устройство в режим воспроизведения с TF-карты.

5. Воспроизведение внешнего аудио ⑦ :

Подключите устройство через AUX-порт ⑦ к компьютеру, телевизору или мобильному устройству. Отключение аудиокабеля автоматически переключит передатчик на воспроизведение с TF-карты через 3 секунды.

6. Использование микрофона ⑦ :

Вставьте микрофон в порт MIC ⑦ для голосовой передачи.

7. Зарядка устройства:

1. Подключите устройство к адаптеру ⑩ с помощью USB-кабеля (в комплекте).
2. На экране появится индикатор зарядки .
3. Полная зарядка занимает около **5 часов**. Индикатор зарядки  перестанет мигать при полном заряде.

Приемник



Комплектация:

1. Приемник – 1 шт.
2. Наушники – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. Тканевый ремешок – 1 шт.

Функционал:

1. Кнопка питания 11:

1. Нажмите кнопку питания  для включения устройства.
2. На дисплее отобразится последняя частота. Если вы хотите просмотреть текущее время, нажмите кнопку питания  еще раз.

2. Кнопки регулировки громкости «Громкость -» 5 и «Громкость +» 10:

1. Нажмите кнопки «Громкость -» и «Громкость +» для регулировки громкости (от 0 до 31).
2. Текущий уровень громкости будет отображаться на экране.

3. Кнопки настройки частоты «Частота →» ⑥ и «Частота +» ③:

- **Ручной поиск станций:**

1. Нажмите «Частота →» и «Частота +» для поиска станций в сторону уменьшения или увеличения частоты.
2. Удерживайте кнопку до тех пор, пока не найдете нужную станцию.

- **Автоматический поиск станций:**

1. Удерживайте «Частота →» или «Частота +» и в течение 2 секунд для автоматического поиска вниз или вверх по частотам.
2. Автоматический поиск остановится при обнаружении станции.

- **Запоминание станций:**

1. Нажмите кнопку «Память» и цифровую клавишу (1-5), чтобы сохранить станцию.
2. Чтобы перейти к сохраненной станции, нажмите соответствующую клавишу (1-5).

4. Кнопка для переключения между режимами стерео- и моно- ⑨:

Нажмите кнопку «Сtereo/Моно» для переключения между стерео- и моно-режимами.

5. Блокировка клавиш ④:

1. Нажмите кнопку «Блокировка» для блокировки всех клавиш.
2. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать.

6. Использование наушников ①:

Подключите наушники к разъему ① для прослушивания.

7. Настройка времени:

1. В выключенном состоянии, когда на экране отображается время, нажмите цифровую клавишу 5. После этого на экране начнут мигать часы (значение часов в формате НН).
2. Используйте кнопки «Частота →» и «Частота +» для настройки значения часов.
3. Чтобы перейти к настройке минут, снова нажмите цифровую клавишу 5. На экране начнет мигать значение минут (в формате ММ).
4. Используйте кнопки «Частота →» и «Частота +» для изменения значения минут.
5. Для завершения настройки однократно нажмите цифровую клавишу 5.

Установка батареек в приемник:

1. Снимите крышку батарейного отсека приемника.
2. Вставьте две батарейки AAA, ориентируясь на указатели плюса (+) и минуса (-) в батарейном отсеке устройства. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно.
3. Закройте батарейный отсек, установив крышку на место.
4. Если работа устройства становится нестабильной (экран мигает или тускнеет), это может означать разряд батареек. В таком случае, следует заменить их на новые.

Для начала работы:

1. Вставьте антенну в порт ① передатчика, повернув её против часовой стрелки до фиксации.
 2. Откройте крышку батарейного отсека, вставьте аккумулятор и закройте крышку.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку включения . По умолчанию устройство активирует частоту 75 МГц.
 4. Для воспроизведения:
 - Вставьте TF-карту в разъем передатчика ⑥ или подключите внешний источник через AUX ⑦.
 - Используйте микрофон, подключив его в разъем ⑦.
 5. Настройте необходимый режим работы кнопкой «**Меню**».
 6. Для блокировки управления используйте кнопку «**Блокировка**».
-

Важная информация по эксплуатации и безопасности:

1. Настройка каналов:

- Убедитесь, что передатчик и приемник настроены на одну частоту для корректной работы. При использовании нескольких систем следите, чтобы каждая группа работала на уникальной частоте.

2. Уровень заряда:

- Перед началом использования проверьте уровень заряда устройств. Не допускайте полной разрядки аккумуляторов, чтобы сохранить их емкость.

3. Использование устройств:

- Выключайте устройства, если они не используются, чтобы продлить срок службы аккумуляторов и избежать их случайного разряда. Не оставляйте устройство включенным без необходимости.

4. Условия эксплуатации:

- Используйте систему в диапазоне температур от -18°C до +60°C. Не храните устройства при отрицательной температуре. Во избежание перегрева батареи, заряжайте устройства вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
- Избегайте воздействия влаги. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройства, так как это может привести к их повреждению.
- Держите систему подальше от источников электромагнитных помех, чтобы избежать снижения качества сигнала.
- Храните устройства в безопасном месте.

5. Ремонт и аксессуары:

- Не вскрывайте корпус устройств. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению устройства и потере гарантии.
- Используйте только оригинальные аксессуары из комплекта для зарядки и эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что делать, если передатчик и приемник не подключаются?

Убедитесь, что оба устройства настроены на одну частоту. Перезагрузите устройства и повторите настройку. Проверьте уровень заряда батареи в передатчике и батареек в приёмнике.

2. Можно ли подключить дополнительные приемники к одному передатчику?

Да, передатчик поддерживает неограниченное количество приемников, настроенных на ту же частоту.

3. Как избежать помех между несколькими группами?

Каждая группа должна использовать уникальную частоту. Настройте устройства таким образом, чтобы их частоты не пересекались.

4. Передатчик и приёмник включены, но в приёмнике не слышно звука, транслируемого передатчиком.

Проверьте корректность подключения микрофона к передатчику и наушников к приёмнику, а также убедитесь в том, что и на приемнике, и на передатчике выставлена одинаковая частота.

5. Устройство не включается. Что делать?

Убедитесь, что уровень заряда батареи передатчика достаточный и что батареек приемника не разряжены. Зарядите передатчик перед использованием с помощью оригинального кабеля из комплекта. Вставьте батарейки в приемник, либо замените их перед использованием.

6. Можно ли использовать один передатчик для вещания двух спикеров?

Да, но это возможно только при использовании дополнительных аксессуаров. Обратитесь за консультацией и подбором аксессуаров на официальном сайте m22.ru.

