

Руководство по эксплуатации

SGTR03

Радиогид система

Приемник

Передатчик



 Radiosync

Передатчик

Комплектация:

1. Передатчик – 1 шт.
2. Стационарный микрофон – 1 шт.
3. Головной микрофон – 1 шт.
4. Зарядный провод USB-A – Micro-USB – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

Переключатели «Вкл.», «Выкл.» и «Блокировка» ①

Кнопка переключения каналов «Канал →» ②

Разъем Micro-USB ③

④ Крепление под шнурок для ношения оборудования на шее

⑤ Разъем для микрофона и AUX кабеля 3.5 мм Jack

⑥ Кнопка отключения звука «М»

⑦ Кнопка переключения каналов «Канал +»



Функционал:

1. Переключатели «Вкл.», «Выкл.» и «Блокировка» ①:

- Для включения устройства переведите переключатель в положение «Вкл.».
- Для выключения устройства переведите переключатель в положение «Выкл.».
- «Блокировка»: блокирует кнопки переключения каналов для предотвращения случайных изменений настроек.
- При активации режима «Блокировка» на экране отображается символ ✖.

2. Кнопки переключения каналов «←» и «→» ② ⑦:

- Для переключения рабочего канала нажмите «→» или «←» после включения устройства, спустя 3 секунды после инициализации на экране отобразится номер канала от 1 до 18.
- Когда кнопка переключения находится в положении «Блокировка», канал не может быть изменен.

3. Кнопка отключения звука «М» ⑥:

- Для выключения звука микрофона нажмите и удерживайте кнопку «М» 3 секунды, а затем отпустите.
- Для выхода из режима выключенного микрофона нажмите и удерживайте кнопку «М» 3 секунды, а затем отпустите.

4. Разъем 3.5 мм ⑤:

Используется для подключения стационарного микрофона, головного микрофона и AUX кабеля.

Приемник

Комплектация:

1. Передатчик – 1 шт.
2. Зарядный провод USB-A – Micro-USB – 1 шт.
3. Многоразовый наушник – 1 шт.
4. Шнурок на шею – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.



Функционал:

1. Переключатели «Вкл.», «Выкл.» и «Блокировка» ①:

- Для включения устройства переведите переключатель в положение «Вкл.».
- Для выключения устройства переведите переключатель в положение «Выкл.».
- Кнопка «Блокировка» блокирует кнопки переключения каналов для стабильной работы на заданной частоте, с сохранением возможности регулировать громкость.
- При активированном режиме «Блокировка» на экране отображается символ ✖.

2. Кнопки переключения каналов «+» и «-» ⑧ ③:

- Для переключения рабочего канала нажмите «+» или «-» после включения устройства, спустя 3 секунды после инициализации на экране отобразится номер канала от 1 до 18.
- Когда кнопка переключения находится в положении «Блокировка», канал не может быть изменен.

3. Кнопки управления звуком «+» и «-» ⑥ ⑦:

Для увеличения и уменьшения громкости нажмите «+» и «-». На экране будет отображаться уровень громкости от 0 до 9.

4. Разъем 3.5 мм ⑤:

Используется для подключения наушников или AUX кабеля. Вставьте штекер наушников или AUX кабель в разъем 3.5 мм до упора.

5. Разъем Micro-USB ④:

Используется для подключения зарядного кабеля (в комплекте).

Для начала работы:

1. Подключите микрофон к разъему передатчика, вставив его до упора.
 2. Для включения передатчика переведите переключатель в положение **«Вкл.»**.
 3. Подключите наушники к разъему приемника, вставив штекер до упора.
 4. Для включения приемника переведите переключатель в положение **«Вкл.»**.
 5. Для смены канала на передатчике и приемнике нажмите кнопки переключения каналов **«+»** или **«-»** после включения устройства.
 6. Передатчик и приемник должны быть на одном канале для корректного приема сигнала.
 7. Настройте громкость (кнопки управления звуком **«+»** и **«-»**) на приемнике.
 8. Для завершения работы устройств переведите переключатель в положение **«Выкл.»**.
-

Порядок привязки:

1. Включите передатчик.
 2. Включите приемник.
 3. Привяжите приемник к передатчику, выставив на приемнике и передатчике один канал (например: 1 и 1, или 18 и 18). По умолчанию устройства находятся на одном канале.
 4. При использовании нескольких комплектов следите, чтобы разные комплекты работали на отдельных каналах.
 5. Два передатчика не могут использовать один и тот же канал в одной группе.
 6. Теперь устройства готовы к совместной работе.
-

Отключение звука передатчика:

- Для отключения звука передатчика нажмите кнопку отключения звука **«М»** и удерживайте кнопку 3 секунды, потом отпустите. На экране устройства появится значок **MUTE**.
 - Для включения микрофона нажмите и удерживайте кнопку **«М»** 3 секунды, затем отпустите. Значок **MUTE** исчезнет с экрана.
-

Важная информация по эксплуатации и безопасности:

1. Настройка каналов:

- Убедитесь, что передатчик и приемник настроены на один канал для корректной работы. При использовании нескольких систем следите, чтобы каждая группа работала на уникальном канале.

2. Уровень заряда:

- Перед началом использования проверьте уровень заряда устройств. Не допускайте полной разрядки аккумуляторов, чтобы сохранить их емкость.

3. Использование устройств:

- Выключайте устройства, если они не используются, чтобы продлить срок службы аккумуляторов и избежать их случайного разряда. Не оставляйте устройство включенным без необходимости.

4. Условия эксплуатации:

- Используйте систему в диапазоне температур от -10°C до +60°C. Не храните устройства при отрицательной температуре. Во избежание перегрева батареи, заряжайте устройства вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
- Избегайте воздействия влаги. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройства, так как это может привести к их повреждению.
- Держите систему подальше от источников электромагнитных помех, чтобы избежать снижения качества сигнала.
- Храните устройства в безопасном месте.

5. Ремонт и аксессуары:

- Не вскрывайте корпус устройств. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению устройства и потере гарантии.
- Используйте только оригинальные аксессуары из комплекта для зарядки и эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что делать, если передатчик и приемник не подключаются?

Убедитесь, что оба устройства настроены на один канал. Перезагрузите устройства и повторите настройку. Проверьте уровень заряда батареи.

2. Можно ли подключить дополнительные приемники к одному передатчику?

Да, передатчик поддерживает неограниченное количество приемников, настроенных на тот же канал.

3. Как избежать помех между несколькими группами?

Каждая группа должна использовать уникальный канал. Настройте устройства таким образом, чтобы их каналы не пересекались.

4. Передатчик и приёмник включены, но в приёмнике не слышно звука, транслируемого передатчиком.

Проверьте корректность подключения микрофона к передатчику и наушников к приёмнику, а также убедитесь в том, что и на приёмнике, и на передатчике выставлен одинаковый канал.

5. Устройство не включается. Что делать?

Убедитесь, что уровень заряда батареи достаточный. Зарядите устройство перед использованием с помощью оригинального кабеля из комплекта.

6. Можно ли использовать один передатчик для вещания двух спикеров?

Да, но это возможно только при использовании дополнительных аксессуаров. Обратитесь за консультацией и подбором аксессуаров на официальном сайте m22.ru.

